

PRZEŁĄCZNIK WYCIERACZEK I SPRYSKIWACZA

Wycieraczka szyby
przedniej (cały
przełącznik unosimy do
góry)

Wycieraczka szyby
tylnej i spryskiwacz
(środkową część
przełącznika
przekręcamy do przodu)

